



① PREPARE    ② TREAT    ③ MAINTAIN

# MASTER LACK SYSTEM

## REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

### DIESE REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG...

... ist gültig für alle mit dem **WOCA Master Lack System** bauseitig versiegelten Holzböden. Bitte nutzen Sie diese, um Ihren Holzfußboden langfristig zu erhalten und eine schöne, frische Optik zu gewährleisten. In entsprechend beanspruchten Objekten ist eine zusätzliche Lackschicht zu empfehlen, um die Langlebigkeit eines Parkett Boden zu erhalten. Um eine optimale Trocknung der Wasserlacke zu gewährleisten beginnen Sie mit der Unterhaltsreinigung und Pflege frühestens nach 5 Tagen.

**Achtung:** Innerhalb der ersten 5 Tagen dürfen die bauseits frisch lackierten Böden nicht feucht gewischt werden. Beim Reinigen immer wenig Wasser verwenden und die Mops gut auswringen. Überschüssiges Wasser ist sofort zu entfernen.

### WOCA MASTER LACK SYSTEM regelmäßig reinigen:

- Tägliches Staubsaugen oder Verwendung eines Antistatik Tuch.
- Flecken und hartnäckige Verunreinigungen entfernen Sie mit **WOCA Intensivreiniger Spray**. Sprühen Sie den Fleck ein und wischen Sie nach kurzer Einwirkzeit diesen mit einem stark ausgewrungen Lappen weg.
- Verunreinigte Fußböden reinigen Sie mit **WOCA Master Care**. Diese Seife entfernt den alltäglichen Schmutz und stärkt die Oberfläche gegen verschüttete Flüssigkeiten. Sie ist nicht filmbildend und somit ideal zum Einsatz auf glatten Oberflächen. Bitte beim Reinigen den **WOCA Master Cleaner** dem Wischwasser zu geben und anschließend mit einem gut ausgewrungen Baumwolltuch den Boden reinigen.
- Im Objektbereich sollten Sie stark verschmutzte Holzböden mit dem Produkt **WOCA Intensivreiniger** behandeln. Dieser wird dem Wischwasser zugeführt. Nach dem Auftrag bitte kurz einwirken lassen. Gegebenenfalls mit Pad und Maschine diese Fläche abfahren. Schmutzlösung mit Mopp aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen.

Bitte prüfen Sie im Einsatz bei Krankenhäusern, Arztpraxen oder anderen Objekten, wo mit einer Nutzung von Desinfektionsmitteln oder aggressiven Reinigungsmitteln gerechnet werden kann, die Verträglichkeit mit den **WOCA Master Lack System**.



## **WOCA MASTER LACK SYSTEM** regelmäßig pflegen:

Entfernen Sie alte Reinigungs- und Pflegemittel vom Boden mit **WOCA Intensivreiniger**. Anschließend muß die Oberfläche mit klarem Wasser nachgewischt werden. Bei starken Rückständen diesen Vorgang mehrmals wiederholen bzw. mit Hilfe einer Einscheibenmaschine und weißem Pad den Schmutz anlösen und mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch nachgehen. Die Fläche ausreichend trocknen lassen und mit **WOCA Master Care** auffrischen.

Kleine Kratzer werden ausgeglichen und die Oberfläche wird durch eine dünne Opferschicht wirksam gegen Verschleiß und Abrieb geschützt. Verteilen Sie mit Hilfe eines Baumwolltuchs und einem Mopp die Pflege in gleichmäßigen, dünnen Bahnen auf der Oberfläche. Dabei zügig die gesamte Bodenfläche einpflegen und nicht über bereits antrocknende Bereiche applizieren. Nach ca. 60 Minuten ist der Raum wieder nutzbar. Der Einsatz **WOCA Master Care** verändert die Eigenschaften der Oberfläche hinsichtlich der Optik und der Rutschfestigkeit.



### **Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass die Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung an den Auftraggeber bzw. Endnutzer zwingend erforderlich ist. Bei Abschluß eines Vertrages nach VOB wird dadurch die Aufrechterhaltung der Gewährleistungsansprüche geregelt. Dies sollte in beide Richtungen dokumentiert werden.

Eine Oberfläche kann gegebenenfalls auch durch eine einmalige Neulackierung Instand gesetzt werden. Dazu muss die Fläche von allen Alt-Chemikalien befreit werden sowie die Lackschicht mit einem entsprechenden Schleifpapier angeschliffen werden. Zur einmaligen Neuversiegelung empfehlen wir **WOCA Master XP-2K Lacquer**. Um eine optimale Haftung neuer Oberflächen zu gewährleisten ist eine Haftungsprüfung auf dem Bestandsboden empfehlenswert. Bitte kontaktieren Sie dafür Ihren Fachbetrieb Vorort.

Achten Sie permanent auf die optimalen Raumklimatischen Bedingungen. Diese betragen etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 40 und 60 %.

Um die Holzoberfläche zu schonen verwenden Sie bitte unter den Möbeln Filzgleiter. Eingangsbereiche sind mit Fußmatten auszulegen. Achten Sie dabei darauf, dass das Abdecken frisch lackierter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien die Oberfläche beschädigt.

*Bitte beachten Sie beim Reinigen und Pflegen die aktuellen technischen Datenblätter unserer Produkte, die Ihnen auf der Seite [www.wocadenmark.com](http://www.wocadenmark.com) zur Verfügung stehen.*